

## Beveiligen Sitecom (300N) draadloos internet

Om uw draadloze router van Sitecom en daarmee uw draadloos internet te beveiligen zijn drie stappen nodig.

1. Als eerste moet u iets instellen op uw internetbrowser.
2. Daarna moet u de beveiliging instellen van uw draadloze verbinding.
3. Ten slotte controleert u of uw draadloze verbinding is beveiligd.

Alice raadt u aan onderstaande stappen nauwgezet op te volgen.

### Stap 1: Instellingen op uw Internetbrowser:

1. Open uw internetbrowser, voer in de adresbalk `http://192.168.0.1` en druk op Enter.
2. Log in met gebruikersnaam: **admin** en wachtwoord: **admin**.
3. Klik op **'Wireless Settings'**.
4. Klik op het tabblad **'Security'**.
5. Zet de **'Data Encryption'** op **'WPA'**.
6. Zet het **'Method'** op **'WPA2 (AES)'**.
7. Zet de **'Authentication'** op **'Pre-shared Key'**.
8. Vul bij **Key Setting** een code in tussen de 8-63 tekens.
9. Klik op Apply.

### Stap 2: Instellingen van de draadloze verbinding:

1. Klik met de rechtermuisknop op het icoontje van de draadloze verbinding, onderin uw taakbalk.
2. Kies voor de optie **'Beschikbare draadloze netwerken'**.
3. Verbreek de verbinding door een dubbelklik op uw internetverbinding en klik **JA**.
4. Maak opnieuw verbinding met het netwerk, door nogmaals te dubbelklikken.
5. Vul bij **'Netwerksleutel'** uw **WPA-code** in.
6. Herhaal deze code.

### Stap 3: Controle beveiliging:

Om te controleren of uw draadloze internetverbinding nu is beveiligd kunt u de volgende stappen hanteren:

1. Klik met de rechtermuisknop op het icoontje van de draadloze verbinding, onderin uw taakbalk
2. Kies voor de optie **'Beschikbare draadloze netwerken'**
3. Als het goed is ziet u voor uw netwerknaam een **hangslot** wat dicht is. Dit geldt als teken dat uw draadloze netwerk is beveiligd met een wachtwoord.



Zo duidelijk is Alice.